## **ESSENCE NEW**


DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY


99.290.031/ÄM 231560/11.14

www.grohe.com












1 .....3 FIN .....5 H .....8 HR .....10 RO .....13








Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben! Please pass these instructions on to the end user of the fitting! S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie! 32 635





19 408 19 967































#### Технические данные

• Расход при давлении воды 3 бар:

прибл. 5 л/мин

#### **Установка**

**Удалить монтажный шаблон**, см. складной лист II, рис. [1]. 4. Ввинтить соединительный ниппель (H) в скрытый корпус Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)! Ограничитель расхода

Настоящий смеситель снабжен регулятором расхода. Тем самым, возможно индивидуальное бесступенчатое ограничение расхода. На заводе-изготовителе установлен максимальный уровень расхода.

Регулятор расхода не рекомендуется использовать в системе с гидравлическими проточными водонагревателями.

Для приведения в действие - см. складной лист II, рис. [2]. Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

- І. Произвести монтаж розетки и рычага, см. рис. [3], [4] и [5].
- 1. Надеть колпачок (А), см. рис. [3].
- 2. Смазать уплотнение (В1) и надеть розетку (В), см. рис. [4].
- 3. Надеть изоляционную вставку (С) и закрепить винтом (D), см. рис. [5].
- 4. Надеть рычаг (Е), закрепить не сильно затянутым установочным винтом (F) с помощью шестигранного ключа на 3мм и установить пробку (G).

Если розетку невозможно достаточно далеко насадить на колпачок, то следует дополнительно установить удлинение (см. раздел Запчасти на складном листе I, № артикула: 46 627 = 25мм).

- **II. Установка излива**, см. рис. [6], [7] и [8].
- 1. Определить размер "Ү" от верхней кромки скрытого

- корпуса до верхней кромки керамической плитки, см. рис. [6].
- 2. Отрезать соединительный ниппель (Н) таким образом, чтобы его размер составил "Ү" + 25мм.
- 3. Закрепить излив (I) к розетке (I1) шестигранным ключом на 2,5мм, см. рис. [7].
- при помощи шестигранного ключа на 12мм, таким образом, чтобы монтажный размер составил 7мм. Закрепить излив (I) снизу шестигранным ключом на 2,5мм, см. рис. [8].

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность.

Проверка работы смесителя, см. рис. [9].

#### Техобслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры. Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Картридж, см. складной лист II, рис. [10].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать установочное положение!

При установке картриджа следить за правильным

положением уплотнений.

Ввинтить резьбовое соединение (J) и затянуть его до отказа. II. Аэратор (K), см. складной лист II, рис. [10].

Монтаж производится в обратной последовательности.

**Запчасти**, см. складной лист I (\* = специальные принадлежности).

### Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

# надфундаментная часть

Комплект поставки	19 408	19 967			
скрытый смеситель					
надфундаментная часть	Х	Х			
надфундаментная часть / переключатель					
излив	Х	Х			
Техническое руководство	Х	Х			
Инструкция по уходу	Х	Х			
Вес нетто, кг	1,4	1,4			

Дата изготовления: см. маркировку на изделии Срок эксплуатации согласно гарантийному талону. Изделие сертифицировано. Grohe AG, Германия

# Pure Freude an Wasser



(D)

(f) +49 571 3989 333 impressum@grohe.de

 $(\mathsf{A})$ 

**(**) +43 1 68060 info-at@grohe.com

(AUS)

**Argent Sydney (**) +(02) 8394 5800 Argent Melbourne **(**) +(03) 9682 1231

(B)

**(**) +32 16 230660 info.be@grohe.com

(BG)

(r) +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com

(CAU)

(C) +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com

(CDN)

**(**) +1 888 6447643 info@grohe.ca

(CH)

+41 448777300 info@grohe.ch

**(**) +86 21 63758878

(CY)

(f) +357 22 465200 info@grome.com

(\*) +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com

**(**) +45 44 656800 grohe@grohe.dk

(E)

(f) +34 93 3368850 grohe@grohe.es

(EST)

**(**) +372 6616354 grohe@grohe.ee

(F)

**(**) +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com

(FIN)

**(**) +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi

(GB)

(f) +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com

(C) +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr

(H)

(C) +36 1 2388045 info-hu@grohe.com

(HK)

**(**) +852 2969 7067 info@grohe.hk

**(**) +39 2 959401 info-it@grohe.com

(IND)

**(**) +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com

(C) +354 515 4000 jonst@byko.is

**(**) +81 3 32989730 info@grohe.co.jp

(KZ)

**(**) +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com

(LT)

(f) +372 6616354 grohe@grohe.ee

(LV)

+372 6616354 grohe@grohe.ee

(MAL)

**(**) +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com

(N)

**(**) +47 22 072070 grohe@grohe.no

(NL)

(2) +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com

(C) +09/373 4324

(P)

(f) +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com

+48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl

(f) +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com

(RO)

(f) +40 21 2125050 info-ro@grohe.com

(ROK)

**(**) +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com

(RP)

+63 2 8041617

(RUS)

(r) +7 495 9819510 info@grohe.ru

(s)

(C) +46 771 141314 grohe@grohe.se

**(**) +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com (SK)

(f) +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com

(T)

**(**) +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com

(TR)

**(**) +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com

(2) +38 44 5375273 info-ua@grohe.com

**(**) +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com

(VN)

**(**) +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com

(AL)(BiH)(HR)(KS) (ME)(MK)(SLO)(SRB)

(\*) +385 1 2911470

Eastern Mediterranean, Middle East - Africa **Area Sales Office: (**) +357 22 465200

adria-hr@grohe.com

info@grome.com

**(**) +65 6311 3600

info@grohe.com.sg

(IR)(OM)(UAE)(YEM)

**(**) +971 4 3318070 grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office: