


AM·PM

SPIRIT V2.0



M71AMOX0601SA
M71AMOX0801SA
M71AMOX1001SA
M71AMOX1201SA

ENG • DEU • RUS
UKR • POL • CHN



Указания по технике безопасности

- Безопасность, функционирование и сохранность изделия могут быть гарантированы лишь при условии соблюдения указаний данного руководства. При пренебрежении могут наступить увечья и материальный ущерб. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением данных указаний.
- Во избежание погрешностей монтажа и поломок изделия обязательно действовать в соответствии с указаниями руководства по монтажу.
- Наряду с указаниями данного руководства следует соблюдать действующие общие правила безопасности и инструкции по технике безопасности!



Указания по монтажу

- Монтаж может производиться только квалифицированными специалистами.
- Обязательно соблюдать действующие в данной стране предписания и стандарты.
- Перед началом работ по прокладке кабельной сети необходимо убедиться в том, что проводка обесточена. Во время работ по прокладке кабельной сети необходимо убедиться в том, что проводка остается обесточенной (например, предотвратить повторное включение).
- Во избежание повреждений изделия с ним следует обращаться с осторожностью.
- Перед началом сверления необходимо убедиться в том, что за назначенным местом сверления отсутствуют водопроводные линии или электропроводка.


- Стены и пол должны быть выполнены исходя из весовых характеристик зеркала и его конструктивных особенностей.
- Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
- Мы оставляем за собой право на технические изменения.
- Тяжелые и громоздкие элементы должны монтироваться двумя людьми.




Рекомендации по уходу за зеркалом

- Не использовать абразивные, кислотные и щелочесодержащие материалы для чистки зеркала, чтобы не повредить поверхности.
- Чистку производить чистой, мягкой и слегка влажной салфеткой.
- Трудно выводимые пятна (жир, косметика и т.д.) следует удалять немедленно. Такие пятна без остатка удаляются 1%ым мыльным раствором или щадящим моющим средством. Затем насухо вытереть все поверхности.
- При значительном загрязнении используйте мягкое жидкое чистящее средство (без спирта и абразивных средств), например, уксусное средство, и теплую воду.
- Избегайте ударов и царапин тяжелыми и острыми предметами.


Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки. Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.




M71AMOX0601SA



M71AMOX0801SA



M71AMOX1001SA



M71AMOX1201SA

