

# Инструкция по установке и эксплуатации термостатического душа OLS-7554H




Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ORANS. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам долгое время при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Вся продукция проходит тщательный контроль на всех этапах производства.

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

**Внимание:** для нормального функционирования термостатического смесителя показатель давления воды должен составлять 0,05–1 МПа (разница давления горячей и холодной воды  $\pm 10\%$ ). Минимальная температура воды составляет 4°C. Максимальная температура воды 85°C. Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр, как для холодной, так и для горячей воды.

**Шаг 1:** Убедитесь, что входные трубы горячей/холодной воды подведены правильно: горячая вода должна находиться слева, холодная справа





**Шаг 2:** Откройте и промойте трубопроводы холодной и горячей воды не менее чем в течении 1 минуты. Отключите систему холодного и горячего водоснабжения.






**Шаг 3:** Произведите монтаж эксцентрических переходников в выходы трубопровода системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом (фум-лента).



Отрегулируйте эксцентрические переходники таким образом, при котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным




**Шаг 4:** Расстояние между осями эксцентриков должно быть 150  $\pm 1$  mm, при этом чтобы они выступали из стены на расстояние от 17 до 22 мм (но не более чем 22 мм), как показано на рисунке:



**Шаг 5:** Установите полку с термостатическим смесителем на эксцентрики:



**Шаг 6:** Используйте внутренний шестигранный винт для фиксации душевой насадки как показано на рисунке:




**Внимание:** не разбирайте корпус смесителя с термостатом.

Включите систему водоснабжения. Проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений.

Присоедините шланг для душа. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды. Присоедините лейку для душа и установите держатель.


**Шаг 7:** Метод использования термостатического смесителя следующий:

1. При вращении ручки по часовой стрелке будет регулироваться понижение температуры, а против часовой стрелки - повышение температуры.




Ручка регулировки температуры

2. Нажмите левую кнопку и поверните излив термостатического смесителя, чтобы он находился в положении как показано на рисунке, для выхода воды из отверстия излива.




Излив

3. Нажмите левую кнопку и поверните излив термостатического излива таким образом, как показано на рисунке, для подачи воды ручного душа:



Ручной душ

4. Нажмите правую кнопку для выхода воды из лейки верхнего душа:



Верхний душ